

Anleitung für Natursteinkleber, Art. 2381

Unser Steinkleber eignet sich hervorragend zur Verklebung von Natursteinen. Er zeichnet sich durch extreme Witterungsbeständigkeit aus.

Anwendung:

Der Kleber besteht aus zwei Komponenten. Bitte beiden Spritzen mit den zwei Kleber-Komponenten vollständig in einem sauberen alten Glas oder ähnlichem entleeren und gut durchmischen.

Sie haben ausreichend Zeit zum Verarbeiten.

Die Mischung bleibt ca. 20 - 30 Minuten (20°C) verarbeitungsfähig.

Nach ca. 6 - 8 Stunden (20°C) sind die verklebten Teile transportfähig,

nach 12 - 16 Stunden (20°C) belast- und bearbeitbar.

Maximale Festigkeit ist nach 7 Tagen (20°C) erreicht.